
NOTOMI

Noto Charge Pad IC–7

INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL



PL

Noto Charge Pad IC–7
ŁADOWARKA INDUKCYJNA

Informacje o produkcie:

- Funkcja ładowania indukcyjnego Qi2 standard
- Funkcja adsorpcji, która umożliwia precyzyjne ustawienie pozycji ładowania telefonu komórkowego.
- Wydajność konwersji: powyżej 75%
- Wymiar: 60 x 11 mm
- Waga: 121 g
- Materiał: ABS+TPU+stop aluminium
- Kolor: czarny

Specyfikacja:

- Dane wejścia QC/PD: 9 V/2,22 A
- Bezprzewodowe dane wyjścia dla telefonu: 5 W/7,5 W/10 W/15 W
- Bezprzewodowe dane wyjścia dla słuchawek: 5 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: ≤ 0.8 W

Instrukcja obsługi:

1. Podłącz ładowarkę indukcyjną do zasilacza PD używając dołączonego kabla USB-C.
2. Po zakończonym ładowaniu zdjąć urządzenie z powierzchni ładowania i odłączyć ładowarkę od źródła zasilania.

ZALECA SIĘ STOSOWANIE ADAPTERA WSPIERAJĄCEGO PD 20 W LUB WIĘCEJ.

Lista urządzeń kompatybilnych:

Urządzenia wymienione poniżej zostały przetestowane i uznane za kompatybilne z tym produktem:

1. Słuchawki AirPods: Pro, Pro 3, Pro 2, AirPods 4 (z opcją ładowania indukcyjnego).
2. iPhone: 8 Plus, 8, XR, XS Max, XS, X, 11 Pro Max, 11 Pro, 11, 12 Pro Max, 12 Pro, 12, 13 Pro Max, 13 Pro, 13, 14, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 17, 17e, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone Air.
3. Smartfony: Samsung Note 10, 9, 8, 7, S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, S6 Edge Plus. Samsung Galaxy S 26, S 26+, S 26 Ultra i inne smartfony z opcja ładowania bezprzewodowego.

UWAGA!

4. Nie zakrywaj powierzchni ładowania indukcyjnego w trakcie pracy.
5. Ładowarka bezprzewodowa ma wbudowaną funkcję przeciwko przegrzaniu i zwarciu – ładowanie zostanie przerwane, gdy przekroczona zostanie optymalna temperatura ładowania lub gdy nastąpi zwarcie.
6. Nie wystawiać na działanie wody, deszczu ani wysokiej wilgotności.
7. Nie demontować, nie modyfikować ani nie naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
8. Nie używać w pobliżu źródeł ciepła ani ognia.
9. Unikać upadków i silnych uderzeń, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
10. Urządzenie nie jest zabawką – trzymać poza zasięgiem dzieci.
11. Podczas pracy może się nagrzewać, zwłaszcza w przypadku niekompatybilnych urządzeń z ładowarką – zapewnić odpowiednią wentylację.
12. Nie ładować w temperaturze poniżej 0°C ani powyżej 40°C.
13. Nie wyrzucać do odpadów komunalnych.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu:

Produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Zgodnie z Dyrektywą WEEE (2012/19/UE) oraz sprzęt elektryczny i baterie nie mogą być traktowane jako odpad komunalny. Należy je przekazać do odpowiedniego

punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych w celu właściwego przetworzenia i recyklingu.

CE Notomi Polska Sp. z o.o. niniejszym deklaruje, że produkt spełnia zasadnicze wymagania oraz stosowne przepisy właściwych dyrektyw UE dotyczących bezpieczeństwa i zgodności.

Producent:

Notomi Polska Sp. z o.o.
ul. Czerniakowska 87A
00-718 Warszawa, Polska
www.notomi.com
mail: biuro@notomi.com

Wyprodukowano w Chinach.
Zaprojektowano w Polsce.

EN

Noto Charge Pad IC–7

INDUCTIVE CHARGER

Product information:

- Qi2 standard inductive charging function
- Adsorption function allows for precise adjustment of the charging position of your mobile phone.
- Conversion efficiency: over 75%
- Dimensions: 60 x 11 mm
- Weight: 121 g
- Material: ABS + TPU + aluminum alloy
- Colour: black

Specification

- QC/PD input: 9 V/2.22 A
- Wireless phone output: 5 W/7.5 W/10 W/15 W
- Wireless earphones output: 5 W
- Standby power consumption: ≤ 0.8 W

Manual

1. Connect the inductive charger to the PD power supply using the included USB-C cable.
2. Once charging is complete, remove the device from the charging surface and disconnect the charger from the power source

IT IS RECOMMENDED TO USE AN ADAPTER THAT SUPPORTS PD 20 W OR MORE.

Compatible Device List:

The devices listed below have been tested and found to be compatible with this product:

- AirPods: Pro, Pro 3, Pro 2, AirPods 4 (with wireless charging).
- iPhone: 8 Plus, 8, XR, XS Max, XS, X, 11 Pro Max, 11 Pro, 11, 12 Pro Max, 12 Pro, 12, 13 Pro Max, 13 Pro, 13, 14, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 17, 17e, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone Air.
- Smartphones: Samsung Note 10, 9, 8, 7, S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, S6 Edge Plus. Samsung Galaxy S 26, S 26+, S 26 Ultra, and other smartphones with wireless charging

WARNING!

1. Do not cover the inductive charging surface during operation.
2. The wireless charger has a built-in function against overheating and short circuiting – charging will be interrupted when the optimal charging temperature is exceeded or when a short circuit occurs.
3. Do not expose to water, rain, or high humidity.
4. Do not disassemble, modify, or repair the device yourself.
5. Do not use near heat sources or fire.
6. Avoid drops or strong impacts, which may damage the device.
7. This device is not a toy – keep out of the reach of children.
8. It may become hot during operation, especially with devices incompatible with the charger – ensure adequate ventilation.
9. Do not charge at temperatures below 0°C or above 40°C.
10. Do not dispose of in municipal waste.

Correct disposal of used equipment:

This product is marked with the crossed-out wheelie bin symbol. According to the WEEE Directive (2012/19/EU), electrical equipment and batteries must not be treated as municipal waste. They should be taken to an appropriate collection point for electrical and electronic waste for proper treatment and recycling.

CE Notomi Polska Sp. z o.o. hereby declares that this product complies with the essential requirements and applicable provisions of the relevant EU directives regarding safety and compliance.

Manufacturer:

Notomi Polska Sp. z o.o.
ul. Czerniakowska 87A
00-718 Warsaw, Poland
www.notomi.com
mail: biuro@notomi.com

Made in China.
Designed in Poland.