NOTOMI

Noto Charge Pad Go IC–3

INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL

Rys.1/Figure 1



Rys.2/Figure 2



PL

Noto Charge Pad Go IC–3

ŁADOWARKA INDUKCYJNA

Informacje o produkcie:

- Odległość ładowania: 3-6 mm
- Funkcja ładowania indukcyjnego Qi2 standard
- Częstotliwość robocza: 110-205 kHz
- Wydajność konwersji: 80-85%
- Wymiar: 83 x 61 x 29 mm
- Waga: 121 g
- Materiał: ABS+PC+Metal+Silikon
- Kolor: czarny

Specyfikacja:

- Dane wejścia QC/PD: 9 V/3 A
- Bezprzewodowe dane wyjścia dla telefonu: 5 W/7,5 W/10 W/15 W
- Bezprzewodowe dane wyjścia dla słuchawek: 5 W
- Bezprzewodowe dane wyjścia dla zegarka: 2,5 W

Instrukcja obsługi:

1. Otwórz składaną ładowarkę (patrz Rys.1):
   a. Powierzchnia 1 służy do ładowania telefonu.
   b. Powierzchnia 2 służy do ładowania słuchawek.
   c. Powierzchnia 3 służy do ładowania zegarka.
2. Podłącz ładowarkę do ładowarki PD/szybkie ładowanie za pomocą kabla USB-C.
3. Urządzenie posiada wskaźnik ładowania (patrz Rys.2):
   a. 4 - Słuchawki
   b. 5 - Telefon
   c. 6 - Zegarek
4. Po zakończonym ładowaniu zdjąć urządzenie z powierzchni ładowania i odłączyć ładowarkę od źródła zasilania.

ZALECA SIĘ STOSOWANIE ADAPTERA I KABLA WSPIERAJĄCEGO QC 3.0 DO SZYBKIEGO ŁADOWANIA. MOŻLIWE JEST ŁADOWANIE KILKU URZĄDZEŃ JEDNOCZEŚNIE.

Lista urządzeń kompatybilnych:

Urządzenia wymienione poniżej zostały przetestowane i uznane za kompatybilne z tym produktem:

1. Apple Watch: 2, 3, 4, 5, SE, 6, 7, 8.
2. Słuchawki AirPods: Pro, Pro 3, Pro 2, AirPods 4 (z opcją ładowania indukcyjnego).
3. iPhone: 8 Plus, 8, XR, XS Max, XS, X, 11 Pro Max, 11 Pro, 11, 12 Pro Max, 12 Pro, 12, 13 Pro Max, 13 Pro, 13, 14, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 17, 17e, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone Air.
4. Smartfony: Samsung Note 10, 9, 8, 7, S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, S6 Edge Plus. Samsung Galaxy S 26, S 26+, S 26 Ultra i inne smartfony z opcja ładowania bezprzewodowego.

UWAGA!

1. Nie zakrywaj powierzchni ładowania indukcyjnego w trakcie pracy - zasięg ładowania wynosi do 6 mm.
2. Ładowarka bezprzewodowa posiada wbudowany czujnik temperatury, jako zabezpieczenie przed przegrzewaniem się- ładowanie zostanie przerwane gdy zostanie przekroczona optymalna temperatura ładowania.
3. Nie wystawiać na działanie wody, deszczu ani wysokiej wilgotności.
4. Nie demontować, nie modyfikować ani nie naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
5. Nie używać w pobliżu źródeł ciepła ani ognia.
6. Unikać upadków i silnych uderzeń, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.

7. Urządzenie nie jest zabawką – trzymać poza zasięgiem dzieci.
8. Podczas pracy może się nagrzewać, zwłaszcza w przypadku niekompatybilnych urządzeń z ładowarką – zapewnić odpowiednią wentylację.
9. Nie ładować w temperaturze poniżej 0°C ani powyżej 40°C.
10. Nie wyrzucać do odpadów komunalnych.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu:

Produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Zgodnie z Dyrektywą WEEE (2012/19/UE) oraz sprzęt elektryczny i baterie nie mogą być traktowane jako odpad komunalny. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych w celu właściwego przetworzenia i recyklingu.

Notomi Polska Sp. z o.o. niniejszym deklaruje, że produkt spełnia zasadnicze wymagania oraz stosowne przepisy właściwych dyrektyw UE dotyczących bezpieczeństwa i zgodności.

Producent:

Notomi Polska Sp. z o.o.
ul. Czerniakowska 87A
00-718 Warszawa, Polska
www.notomi.com
mail: biuro@notomi.com

Wyprodukowano w Chinach.
Zaprojektowano w Polsce.

EN

Noto Charge Pad Go IC–3

INDUCTIVE CHARGER

Product information:

- Charging Distance: 3-6 mm
- Inductive charging function Qi2 standard
- Operating Frequency: 110-205 kHz
- Conversion Efficiency: 80-85%
- Dimensions: 83 x 61 x 29 mm
- Weight: 121 g
- Material: ABS+PC+Metal+Silicone
- Color: black

Specification

- Input QC/PD: 9 V/3 A
- Wireless output: 5 W/7,5 W/10 W/15 W (phone)
- Wireless output: 5 W (earphones)
- Wireless output: 2.5 W (watch)

Manual

1. Open the foldable charger (see Figure 1):
   a. Surface 1 is for charging the phone.
   b. Surface 2 is for charging the earphones.
   c. Surface 3 is for charging the watch.
2. Connect the charger to a PD/fast charging charger using a USB-C cable.
3. The device has a charging indicator (see Figure 2):
   a. 4 - Earphones
   b. 5 - Phone
   c. 6 - Watch
4. Once charging is complete, remove the device from the charging surface and disconnect the charger from the power source.

IT IS RECOMMENDED TO USE AN ADAPTER AND CABLE THAT SUPPORT QC 3.0 FOR FAST CHARGING. IT IS POSSIBLE TO CHARGE MULTIPLE DEVICES SIMULTANEOUSLY.

Compatible Device List:

The devices listed below have been tested and found compatible with this product:

- Apple Watch: 2, 3, 4, 5, SE, 6, 7, 8.
- AirPods: Pro, Pro 3, Pro 2, AirPods 4 (with wireless charging).
- iPhone: 8 Plus, 8, XR, XS Max, XS, X, 11 Pro Max, 11 Pro, 11, 12 Pro Max, 12 Pro, 12, 13 Pro Max, 13 Pro, 13, 14, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 17, 17e, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone Air.
- Smartphones: Samsung Note 10, 9, 8, 7, S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, S6 Edge Plus. Samsung Galaxy S 26, S 26+, S 26 Ultra, and other smartphones with wireless charging.

WARNING!

1. Do not cover the inductive charging surface during operation – the charging range is up to 6 mm.
2. The wireless charger has a built-in temperature sensor to protect against overheating – charging will stop when the optimal charging temperature is exceeded.
3. Do not expose to water, rain, or high humidity.
4. Do not disassemble, modify, or repair the device yourself.
5. Do not use near heat sources or fire.
6. Avoid drops or strong impacts, which may damage the device.
7. This device is not a toy – keep out of the reach of children.
8. It may become hot during operation, especially with devices incompatible with the charger – ensure adequate ventilation.
9. Do not charge at temperatures below 0°C or above 40°C.
10. Do not dispose of in municipal waste.

Correct disposal of used equipment:

This product is marked with the crossed-out wheelie bin symbol. According to the WEEE Directive (2012/19/EU), electrical equipment and batteries must not be treated as municipal waste. They should be taken to an appropriate collection point for electrical and electronic waste for proper treatment and recycling.

Notomi Polska Sp. z o.o. hereby declares that this product complies with the essential requirements and applicable provisions of the relevant EU directives regarding safety and compliance.

Manufacturer:

Notomi Polska Sp. z o.o.
ul. Czerniakowska 87A
00-718 Warsaw, Poland
www.notomi.com
mail: biuro@notomi.com

Made in China.
Designed in Poland.